

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 58405-2019.

Поставщик гарантирует на протяжении срока действия гарантии:

- Отсутствие сквозной коррозии на Продукции;
- Отсутствие пятен ржавчины на оцинкованных изделиях более 2% площади;
- Отсутствие расслоения и растрескивания покрытия;
- Отсутствие неравномерного сильного изменения цвета.

Условия предоставления гарантии

- Гарантия предоставляется только при покупке Продукции у официального дилера ООО "Борге".

- Соблюдение требований транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации Продукции в соответствии с инструкциями и технической информацией Поставщика, опубликованной на сайте www.borge.ru.

- Основные требования к транспортировке: погрузка и разгрузка Продукции в заводской упаковке, закрепление Продукции в кузове, позволяющее избежать трения Продукции друг о друга, о борта транспортного средства и о другие грузы в кузове.

- Хранение Продукции должно осуществляться в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией без прямого воздействия солнечных лучей, дождя и конденсата. Оцинкованная Продукция может храниться под навесом.

- Монтаж Продукции должен быть осуществлен в соответствии с инструкциями Производителя.

- Настоящая гарантия предоставляется только после оплаты Продукции в полном объеме.

- Обязательно наличие правильно заполненного гарантийного талона.

Ограничения действия гарантии

Гарантия не распространяется на:

- Равномерное незначительное изменение цвета в связи с естественным выгоранием и загрязнением;
- Повреждения, нанесенные Продукции во время транспортировки, неаккуратного или некачественного монтажа и халатности во время эксплуатации;
- На лакокрасочные и иные покрытия, повреждение которых неизбежно в процессе эксплуатации изделия;
- Повреждения, возникшие из-за воздействия града, кислотных дождей, пожара, любых стихийных бедствий, военных действий и террористических актов;
- Использование во время монтажа некачественного инструмента, а также методов сварки, применение газоплазменных резаков, абразивных кругов.

Гарантия 25 лет*

* Продукция оцинкованная без покрытия – срок гарантии 2 года.

Продавец

Название: _____

Адрес: _____

Номер товарной накладной: _____

Дата выдачи: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

м.п.

Подпись продавца: _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРЮКА БЕЗОПАСНОСТИ BORGE

Общие рекомендации


- Крюк безопасности BORGE предназначен для крепления средств индивидуальной защиты персонала во время проведения ремонтно-монтажных работ на кровле, используется в качестве точки крепления такелажа. Также может служить временным креплением для кровельных лестниц.
- Основание крюка оснащено закрытой петлей для крепления страховочного троса.
- ГОСТ 58405-2019 не содержит четких рекомендаций относительно мест установки крюков. На данный момент можно ориентироваться на данные опубликованные в европейских нормах (DIN 4426 (09 – 2001): данные рекомендации распространяются на кровли с уклоном $\geq 20^\circ$ и длиной карнизного свеса ≥ 3 м. Первый ряд крюков безопасности устанавливается не выше, чем 1,5 м от карниза, каждый последующий ряд – через 5 м. Отступы от фронтонов должны составлять не более 2 м, расстояние от конька – не более 1 м. Расстояние между крюками безопасности не должно превышать 2 м.

Эксплуатация и техническое обслуживание:

- Необходима проверка установленных изделий и их техническое обслуживание специалистами каждые 12 мес.
- В случае аварийной ситуации крюк безопасности подлежит скорейшей замене.

Порядок монтажа

Крюк безопасности устанавливается на кровельное покрытие и закрепляется в соответствии с видом кровельного покрытия.



1. На металлочерепицу, профнастил, материалы на основе битума



2. На фальцевую кровлю



3.1. На кровлю из натуральной черепицы
Монтаж детали 1



3.2. На кровлю из натуральной черепицы
Монтаж детали 2



4. Крепление средств индивидуальной защиты

С другими видами продукции BORGE, такими как:



снего-задержатели,



кровельные и фасадные лестницы,



переходные мостики,



кровельные ограждения,



а также продукцией INDUSTRY

ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
на сайте WWW.BORGE.RU

Изготовитель: ООО «Ратэк»
Юридический адрес: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.4

Изготовлено по заказу ООО «Борге»
Юридический адрес: Московская обл.,
г. Люберцы, Котельнический проезд, д.12А, литер Б, офис 205
Тел. +7 (495) 540-40-28
E-mail: info@borge.ru
www.borge.ru

BORGE

БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

Крюк
безопасности
BORGE

Инструкция по монтажу
Гарантийный талон

www.borge.ru